



Dispositivos Amazon Fire Tv

Para cambiar la calidad, hay que ir a “Ajustes” en la parte inferior en el menu principal:




Bajamos hasta “Calidad de Video” y en “Sugerencias de calidad” la ponemos en DESACTIVADA:





Y así deberían quedar los ajustes:

- Ajustar automáticamente> DESACTIVADO
- Streaming en el Hogar> Máximo
- Sugerencias de Calidad> DESACTIVADO
- Calidad de Streaming> Máximo




Es recomendable permitir las conexiones no seguras, SIEMPRE:

Bajamos hasta "Avanzado":



Y cambiamos la opción de “Permitir Conexiones no seguras” a “Siempre”:



From:
<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes

Permanent link:
<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=firetv&rev=1694598695>

Last update: **2024/06/04 18:59**

