

No funciona nada

Prueba varias cosas, en este orden:

1. ¿Tienes internet?
2. ¿Has configurado tu dispositivo según [la guía de configuración](#)?
3. ¿Puedes desactivar los subtítulos y probar de nuevo? (Algunos reproductores tienen problemas con esto, y todos lo tienen activado por defecto)
4. ¿Has probado a reiniciar? (Router y reproductor)
5. ¿Tienes DigiMobil? Si están en CG-NAT puede generar problemas.

Todo comprobado, sigue en negro

[VOLVER AL INICIO](#)

From:
<https://wiki.catarumba.cc/> - **Configuración y Ajustes**



Permanent link:
<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=todonegro:nada&rev=1705358903>

Last update: **2024/06/04 18:59**