

Configurar TV LG / WebOs


Antes de nada:

DESACTIVA LOS SUBTITULOS


Aunque el sistema que trae el propio televisor, por regla general, suele ser LO PEOR para ver el contenido, deberás seguir estos consejos para obtener los mejores resultados de reproducción en tu TV. Hay un [TOP 3](#) de reproductores que puedes mirar.

¿Cómo tienes tu TV, por internet o por cable? [Esto te puede aclarar algunas dudas](#) típicas.


Una vez dentro de la interfaz, hacemos clic en la imagen de perfil, arriba a la derecha:




y bajamos a “Ajustes de aplicación”




Bajamos hasta reproducción:



y en la primera parte de Audio, elegimos, en Calidad de Internet, "2 Mbps":



Y luego bajamos un poco hasta “Video” y elegimos, en Calidad de Internet, “1080p - 40 Mbps”:



Y por último, para guardar nuestras preferencias, volvemos usando la flecha de arriba a la izquierda:

<

⌂

Reproducción

Audio

Idioma de audio preferido

Spanish

✓

Reproducir pista de audio predeterminada, i

✓

Recuerde las selecciones de pistas de audio

Las selecciones de pistas de audio se recor

video nuevamente.

≡

Borrar selecciones de pistas guardadas



No lo dejes en “auto”: tiende a poner calidades bajas.

From:
<https://wiki.catarumba.cc/> - Configuración y Ajustes

Permanent link:
<https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=webos&rev=1700050099>

Last update: **2024/06/04 18:59**



<https://wiki.catarumba.cc/>

Printed on 2026/07/15 08:24