Dispositivos Amazon Fire Tv

Para cambiar la calidad, hay que ir a “**Ajustes**” en la parte inferior en el menú principal:



Bajamos hasta “**Calidad de Video**” y en “**Sugerencias de calidad**” la ponemos en “**DESACTIVADO**”:



Y así deberían quedar los ajustes:

- Ajustar automáticamente> **DESACTIVADO**
- Streaming en el Hogar> **Máximo**
- Sugerencias de Calidad> **DESACTIVADO**
- Calidad de Streaming> **Máximo**

Es recomendable “**permitir las conexiones no seguras**”, “**SIEMPRE”**:

Bajamos hasta “**Avanzado**”:



Y cambiamos la opción de “**Permitir Conexiones no seguras**” a “**Siempre**”:

Y listo! Si nuestra conexión de red nos lo permite, tendremos la mejor calidad, siempre.

Si tu red no es suficientemente rápida, siempre puedes bajar la calidad para adaptar la reproducción a la velocidad de tu red y así evitar cortes durante la reproducción

From:
https://wiki.catarumba.cc/ - **Configuración y Ajustes**

Permanent link:
https://wiki.catarumba.cc/doku.php?id=firetv&rev=1699264738

Last update: **2024/06/04 18:59**